

INSTRUKCJA MONTAŻU

Prawidłowy montaż okna w murze jest podstawowym warunkiem poprawnego działania i niezawodności w okresie użytkowania tj. poprawnego otwierania i zamykania oraz uzyskania właściwej szczelności okna na izolację termiczną oraz wodę opadową. Okna zalecamy montować: w nie otynkowane, po zakończeniu tynkowania ścian wewnętrznych i zewnętrznych; przed rozpoczęciem prac tynkarskich zalecamy osłonic folią polietylenową zewnętrzne płaszczyzny stolarki; montaż stolarki zalecamy wykonywać na dwa sposoby:

a) za pomocą śrub montażowych,

b) za pomocą kotew montażowych; wiercenie otworów pod śruby rozporowe lub mocowanie kotew montażowych w ościeżnicy wykonać przed włożeniem stolarki w ościeża, punkty mocowania można ustalić wg następujących kryteriów:

a) odległość między punktami mocowania nie większe niż 800 mm,

b) minimalne odległości punktów mocowania od węzłów czopowych ościeżnicy 150mm,

c) w ramiak ościeżnicy, w którym montowane są zawiasy mocować o jeden punkt montażowy więcej,

d) dodatkowe punkty mocowania umieszczać w nadprożu i progu; położenie punktów montażowych ustalić tak aby śruby rozporowe lub kotwy montażowe można było zamocować do litych fragmentów ościeży; po wykonaniu otworów lub montażu kotew stolarkę włożyć w ościeża i unieruchomić za pomocą klinowania we właściwym położeniu przy zachowaniu następujących zasad:

- klinować stolarkę na wysokościach węzłów czopowych ościeżnicy,

- utrzymywać szczelinę między ościeżnicą a ościeżem co najmniej 10 mm,

- za pomocą poziomicy sprawdzić usytuowanie poziomych i pionowych elementów ościeżnicy; elementy pionowe ościeżnicy muszą być skontrolowane z dwu prostopadłych płaszczyzn; zawiesić skrzydła na ościeżnicy i sprawdzić ich funkcjonowanie, skrzydła powinny otwierać się swobodnie; po wykonaniu wszystkich ww. czynności mocować ościeżnicę do muru; otwory w murze wiercić poprzez uprzednio przygotowane otwory w ościeżnicy lub otwory w kotwach montażowych; przed ostatecznym dokręcaniem śrub rozporowych w szczelinę pomiędzy ościeżem a ościeżnicą wprowadzić przekładkę

drewniana o grubości szczeliny, aby w czasie dokręcania śrub nie nastąpiło wgniecenie ościeżnicy; usunąć kliny montażowe; uszczelnić przestrzeń między ościeżnicą a ościeżem pianką montażowo- uszczelniającą; po wyschnięciu pianki jej nadmiar wyciąć przystąpić do tynkowania ościeży po uprzednim zabezpieczeniu stolarki przed zabrudzeniem.